

راهنمای استفاده از نرم افزار Parking

پس از اجرای فایل EXE و باز شدن صفحه برنامه ابتدا از طریق دکمه پایین سمت چپ برنامه روش اتصال دستگاه به نرم افزار را مشخص می نماییم . که دارای دو گزینه اتصال شبکه و سریال می باشد . (ارتباط پیش فرض شبکه می باشد)


بعد از این مرحله چنانچه IP و پورت و کد دستگاه مورد نظر را در اختیار داشته باشیم می توانیم با وارد کردن آنها و زدن کلید **اتصال** به دستگاه متصل شویم . در غیراینصورت با زدن کلید **جستجو** منتظر می مانیم تا در لیست سمت چپ بالای برنامه دستگاه های متصل به شبکه نمایش داده شوند . سپس با حرکت موس و انتخاب دستگاه مورد نظر به آن متصل می شویم .


(دکمه جستجو فقط در حالت اتصال شبکه فعال می باشد)


در صورت عدم اتصال دستگاه یا قطع ارتباط پیغام پورت در دسترس نمی باشد و ارتباط برقرار نیست نمایش داده می شود .

پس از اتصال به دستگاه نوع دستگاه و همه تنظیمات داخل دستگاه نمایش داده می شود .

این برنامه شامل 3 قسمت اصلی می باشد که شامل :

 **تنظیمات دستگاه :** در این قسمت می توان تنظیمات مختلف دستگاه را مشاهده و تغییرات دلخواه را اعمال نماییم .

 **متصدی :** در این قسمت می توان لیست تمام متصدی های موجود در دستگاه را مشاهده و تغییر داد .

رکورد ها : در این قسمت لیست تمام رکورد های دستگاه نمایش داده می شود . 

1- تنظیمات دستگاه : این قسمت شامل قسمت های زیر می باشد .

1-1 شبکه : در این قسمت تنظیمات مربوط به شبکه دستگاه انجام می شود .

2-1 نمایشگر : در این قسمت تنظیمات مربوط به رمزدستگاه ، صدا و تنظیم زمان و تاریخ دستگاه صورت می گیرد و با زدن دکمه همزمان کردن می توان زمان و تاریخ کامپیوتر را به دستگاه منتقل نمود .

3-1 تنظیمات : در این قسمت می توان سرعت سریال و زمان رله های دستگاه را تنظیم نمود و همچنین با زدن کلید تنظیمات کارخانه می توان تنظیمات دستگاه را به حالت پیش فرض کارخانه درآوریم .

پس از مشاهده و تغییر تنظیمات با زدن دکمه اعمال تغییرات تنظیمات جدید به دستگاه انتقال می یابد .

2- متصدی : در این قسمت همه متصدیان موجود در دستگاه نمایش داده می شود و با حرکت موس بر روی شماره پرسنلی مورد نظر و انتخاب آن مشخصات متصدی مورد نظر نمایش داده می شود . در این قسمت با انتخاب متصدی و زدن دکمه حذف متصدی ، می توان آنها را حذف نمود .

3- **رکورد ها :** در این قسمت می توان رکورد ها را بر اساس

شماره خودرو یا متصدی ، نوع رویداد و تاریخ جستجو کرد .
برای این کار پس از انتخاب شماره خودرو و نوع رویداد و تاریخ
جستجو با زدن دکمه جمع آوری رکورد ها ، رکورد ها را از
دستگاه جمع آوری نموده و چنانچه گزینه های شماره خودرو و
نوع رویداد خالی باشند برنامه همه رکورد های موجود را جمع
آوری می نماید .

دکمه جمع آوری رکورد از فایل ، رکورد هایی را که از طریق
Flash usb جمع آوری نموده ایم را نمایش می دهد .
دکمه پرینت فقط رکورد های مربوط به ورود و خروج را چاپ می
کند .

4- **گزارش کلی :** در این قسمت گزارشی شامل نوع خودرو ،

تعداد ورود و خروج و قیمت می باشد . و با زدن دکمه پرینت
گزارش کلی چاپ می شود . (این گزارش پس از زدن دکمه
جمع آوری رکورد ها نمایش داده می شود)

در هر قسمت از برنامه با زدن کلید Refresh همه صفحات برنامه با
آخرین تغییرات اعمال شده بازیابی می شوند .